

Connexion à un ordinateur

Utilisez uniquement le câble fourni **9** pour connecter le lecteur à votre ordinateur.

Branchez le petit embout sur la prise adéquate **7** du lecteur et l'embout plus gros sur une prise USB-A de votre ordinateur. Pour interrompre la connexion, retirez le périphérique à l'aide de votre système d'exploitation (sous Windows 10, par exemple, « Retirer le périphérique en toute sécurité »), puis débranchez le lecteur.

Important : Ne débranchez pas le lecteur de l'ordinateur si tiptoi® Manager est en train de télécharger des données.

tiptoi® Manager

tiptoi® Manager est un logiciel qui vous permet de télécharger des fichiers a. dto sur le lecteur pour votre produit tiptoi®, de manière simple et rapide. Toutes les informations, ainsi que les fichiers d'installation pour PC et Mac se trouvent sur le site www.tiptoi.fr.

Sur tiptoi® Manager, vous pouvez télécharger les fichiers audio correspondant à vos livres et jeux et les transférer sur votre lecteur branché. De plus, vous pouvez voir quelles données se trouvent déjà sur votre stylo. Vous avez la possibilité de les effacer. (Ceci n'est cependant nécessaire que si vous avez atteint le maximum de la capacité de stockage.)

tiptoi® Manager analyse votre lecteur et met automatiquement à jour le firmware et les fichiers audio si une nouvelle version est disponible.

Éteindre le lecteur tiptoi® à la fin du jeu.

- Ne pas exposer le lecteur directement au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- La température de stockage conseillée pour le lecteur se situe entre 15 et 25 °C.
- Veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur du produit.
- Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de produits chimiques.
- Conserver ce guide d'utilisation ; il contient des informations importantes.

Normes de sécurité

- Attention : pour recharger la batterie, utiliser exclusivement le bloc d'alimentation amovible fourni.
- Utiliser uniquement avec «Mödebezeichnung» <Stromversorgung>.
- Vérifier régulièrement si les câbles, fiches, boîtiers et autres pièces des transformateurs, blocs d'alimentation ou chargeurs de piles utilisés sont endommagés.
- En cas de dommage, ne plus utiliser l'appareil jusqu'à ce que le dommage ait été éliminé.
- Une mauvaise application du transformateur peut provoquer un choc électrique.
- Le transformateur / bloc d'alimentation n'est pas un jouet.
- Le jouet électrique ne doit pas être branché à plus de transformateurs / blocs d'alimentation que recommandé.
- Le jouet doit être utilisé uniquement avec un transformateur pour jouets / bloc d'alimentation pour jouets.
- Le jouet doit être utilisé avec le transformateur / bloc d'alimentation fourni.
- Prenez soin d'éviter tous les éléments d'emballage : ce ne sont pas des jouets et ils ne doivent en aucun cas tomber entre les mains des enfants !
- La connexion du jouet à un chargeur, un ordinateur ou une alimentation électrique via USB ne peut être effectuée que par des adultes.



Cet appareil ne doit être raccordé qu'à des appareils de la classe de protection II qui portent le symbole ci-contre.



Le symbole de la poubelle barrée sur les piles et les batteries signifie qu'elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie. Si les piles ou les batteries contiennent du mercure, du cadmium ou du plomb, vous trouverez le symbole chimique respectif (Hg, Cd ou Pb) sous le symbole de la poubelle barrée. Vous êtes également obligé de recycler les piles et les batteries collectées près de chez vous. Vous pouvez obtenir les adresses des points de collecte auprès de votre ville ou de votre municipalité. Les piles et les batteries peuvent contenir des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée des piles et des batteries usagées vise à permettre un recyclage adéquat et à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine. De plus amples informations figurent dans la Directive 2013/56/UE. La pile / la batterie doit être retirée avec un outil approprié et mise au rebut de manière appropriée. Les piles au lithium (designation CR) et les batteries doivent être déchargées et protégées contre les courts-circuits avant d'être mises au rebut.



Le symbole de la poubelle barrée (avec barre) correspond à la collecte séparée d'appareils électriques et électroniques et signifie qu'ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie. Les piles, batteries ou lampes éventuellement contenues doivent être retirées de l'appareil électrique avant mise au rebut. Vous pouvez déposer les composants électriques gratuitement dans un point de vente ou dans un lieu de restitution pour appareils électriques / point de collecte près de chez vous. Vous pouvez obtenir les adresses des points de collecte appropriés auprès de votre ville ou de votre municipalité. Les appareils électriques de plus de 25 cm ne peuvent être restitués qu'en cas d'achat d'un nouvel appareil électrique ayant essentiellement les mêmes fonctions. Les appareils électriques de moins de 25 cm peuvent être restitués à tout moment en passant par notre site Internet (voir « Retours »), la quantité étant limitée à trois pièces par type d'appareil et par client. Avant restitution, veillez à effacer vos données à caractère personnel sur les anciens appareils à mettre au rebut. La collecte séparée d'appareils électriques vise à permettre un recyclage adéquat et à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Vous trouverez davantage d'informations également dans la Directive UE 2012/19/UE.

Vous trouverez des informations complémentaires dans le menu « Aide » de tiptoi-Manager, ainsi que sur Internet sur le site www.tiptoi.fr/service



240635-A



15
DONNEZ
OU
RECYCLEZ



ASSOCIATION
OU
MIRROIR



ASSOCIATION
OU
MIRROIR



NOTES



15
Cet appareil et son câble se recyclent



ASSOCIATION
OU
MIRROIR



ASSOCIATION
OU
MIRROIR



NOTES



Point de collecte sur www.garbage-recycling.com

© 2023

Ravensburger Verlag GmbH
Postfach 24 60 · D-88194 Ravensburg
www.ravensburger.com · www.tiptoi.fr

tiptoi®

La collection
éducative
interactive

2+

Écouter
Jouer
Apprendre

Jeu



Musique



Découverte



Le lecteur

Guide d'utilisation



Ravensburger